

「見積CRAFT 2014」機能一覧(旧商品との機能を比較しております。)

機能一覧			詳細		新商品		新商品		旧商品							
マルチウインドウ			マルチウインドウに対応。 複数の見積書を同時起動して作業を行なうことができます。	5物件	5物件	5物件	5物件	5物件	5物件	5物件	5物件	5物件	5物件	5物件	5物件	
見積物件 (1物件)	見積可能金額		見積金額上限	1万円未満	1万円未満	1万円未満	1万円未満	1万円未満	1万円未満	1万円未満	1万円未満	1万円未満	10億円未満	10億円未満	10億円未満	
	見積方式(労務費)	労務費一式計上 材料費・労務費複並び計上	労務費を一式で計上します。 材料費・労務費複並び計上します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	設備項目層 見積書情報	見積条件	見積ランク設定	設備階層を作成しない見積書を作れます。 マスタの基準単価・労務単価に対して見積率を乗算して、提出単価を求めます。その階層使用する見積率の設定を行ないます。 マスタの基準単価・労務単価に対して原価率を乗算して、提出単価を求めます。その階層使用する原価率の設定を行ないます。	0～20階層	0～20階層	0～20階層	0～20階層	0～20階層	0～20階層	0～20階層	0～20階層	0～20階層	5階層	5階層	5階層
			原価率ランク設定		20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	5ランク	5ランク	5ランク	5ランク
			数量掛け率設定		20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク	20ランク
			工数掛け率設定		○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			自動発生経費設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			自動発生工事費設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			自動発生部材設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			消費税率設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		補給率使用設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
		入力単位選択使用設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
		労務費集計設定		○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	
		労務率集計設定		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
		労務率集計モード		10モード	×	10モード	×	3モード	×	3モード	×	3モード	×	24モード	×	
		材工別マスタ	単価モード	10モード	×	10モード	×	4モード	×	4モード	×	4モード	×	24モード	×	
			工数モード	3モード	×	3モード	×	3モード	×	3モード	×	3モード	×	3モード	×	
			材工マスタ	単価モード	10モード	×	10モード	×	4モード	×	4モード	×	4モード	×	12モード	×
拾い機能 (共通)	物件情報		提出完了・建物用途・建物構造など様々な情報を設定します。 検索で文字検索する際に一括する部材種別・グループをリアルタイムで検索します。部材種別・グループの絞り込みがスムーズに行なえます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	リアルタイム検索機能		品番・型番を指定して部材マスタを検索します。 検索結果から、ダイレクトで部材の追加が行えます。	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	○	
	部材マスタ検索機能		拾った部材が部材種別グループ単位で階層として残ります。 キーボードだけを使って、拾い作業が行えます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	拾い履歴登録機能		部材一覧表に拾い数量を入力し、複数部材を同時に拾います。 施工場所、施工方法の異なる場合も一括で拾い数量を設定できます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	キーボード拾い		また、変更した基準単価、工数を部材マスタに反映しながら追加作業を行います。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	
	一括追加		基礎工事の場所、種別、連立有無、サイズを設定し、基礎工事を自動発生させることができます。	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	
	単独追加		国土交通省の「公共建築工事積算基準」に準拠した搬入費を発生させることができます。	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	
		基礎工事			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		搬入費			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Excel読み込み		Excelで作成している見積書に必要な部材のみを指定して、読み込みます。 配線器具を自由に組み合わせ拾います。 電線管、電線(ケーブル)、アース線をまとめて拾います。 径(mm)、横(mm)、高さ(mm)を入力して、フルボックスを拾います。 サイズを入力して、各材料を拾います。	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
(電気)	配線器具組合せ追加		電線管、電線(ケーブル)を選択することで、配線支持材、配管支持材が自動発生します。	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	
(空間)	矩形ダクト サイズ入力追加		W(mm)、H(mm)、長さ(m)を入力して、矩形ダクトを拾います。長辺サイズを判断し、該当の板厚を自動取得します。 W(mm)、L(mm)、H(mm)を入力して、ダクト付属品(吹出口ユニバーサル形、吹出口ラッシングディフューザー、線状吹出口、吸込口、排煙口、ダンパー、点検口)を拾います。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	ダクト付属品サイズ入力追加			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	部材の属性	積算種別	見積方法の積算設定が行なえます。 普通、支給、別途、撤去、撤去再利用、貸与、外注、再利用があります。 また、支給の場合も自動発生部材を発生させることができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		施工場所		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		施工方法		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		用途		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		接続工法		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		フロア数		○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×
	材料別の特殊機能	電線(ケーブル)の条数		電線(ケーブル)は条数を設定することができます。 基準単価、工数に条数がかかります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		電線管 塗装自動発生機能		電線管を露出で施工した場合の塗装工事を自動発生させることができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
盤工数計算機能			盤材料一覧から、材料を選択することで工数合計を自動計算します。工数合計を適用人員の設定に従って、自動修正します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
保温・塗装・防錆自動発生機能			配管・バルブ・ダクトの保温工事、塗装工事、防錆工事を自動発生させることができます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
総合調整費			配管、ダクト、エア・ファンコイル、ユニット形空気調和機に対して、総合調整費が自動発生します。	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	
属性一括変更			品名、単価、工数、掛け率などの属性を複数選択して一括変更できます。	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
ソート			明細書の部材を自動並び替えます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
合算			同設備項目内の同じ条件の部材を合算します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
単価丸め			提出単価の丸め処理を行ないます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
設備項目単位で金額丸め			設備項目単位で金額の丸め処理を行ないます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
見積金額丸め		物件単位で金額の丸め処理を行ないます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	
強調出力		帳票に出す際、強調(背景色・飾り文字)出力するよう、表中の1行単位で設定を行います。	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
付箋を貼る		確認事項等の付箋を1行単位で貼り付けます。 作業終了時に、確認事項が残っていないか、付箋チェックを行います。	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
数量"0"チェック		提出数量が設定されていない"0"の部材を検出します。	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
単価"0"チェック		提出単価が設定されていない"0"の部材を検出します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
工数"0"チェック		工数が設定されていない"0"の部材を検出します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
再計算		環境・マスタから再掲項目を選択し、再計算を行ないます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
挿入		小計行を挿入します。 コメント(区切りあり) コメント(区切りなし)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
		表中に項目の区切り付でコメント行を挿入します。 表中に1行以上のコメント行を挿入します。	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
	配線器具組合せ再編集		配線器具組合せ機能で追加した部材の構成内容再編集します。	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	
	代価表構成編集		一代価表部材の構成内容を追加、削除、編集します。 一般見積書を基に複合単価見積書を作成します。 なお、複合単価見積書は、表示切替で参照できる部材詳細の設定で作成されるため、一般見積の金額と異なる場合があります。	○	○	○	×	○	○	×	×	×	×	○	×	
複合単価見積書作成							×	○	×	×	×	×	○	×	×	

「見積CRAFT 2014」機能一覧(旧商品との機能を比較しております。)

機能一覧				詳細	新商品 見積CRAFT 2014 見積CRAFT 2014 Light		新商品 見積CRAFT 2012 見積CRAFT 2012 Light		旧商品 見積CRAFT 2010 見積CRAFT 2010 Light 見積CRAFT 2008 見積CRAFT 2008 Light 見積CRAFT-PRO 見積CRAFT-Light					
	■ 輸入読書作成			■ 輸入基準書、五者見積書の作成を行います。	○	×	○	×	×	×	×	×	○	×
	シミュレーション	見積率・原価率検討	総括表を基に見積率、原価率の検討を行います。 検討結果の見積率、原価率をマスタに保存できます。 コメント行、計の挿入、並び替えも行えます。	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	
			提出金額調整	○	×	○	×	○	×	○	×	×	×	
		単価調整	材料集計表を基に1部材ごとの単価、原価の調整を行います。なお、見積依頼書・発注書としてお使いいただけるよう、コメント行、計の挿入、並び替えも行えます。	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	
			モード変更	見積条件で設定した見積ランク、原価ランク、採用単価モード、工数モード、労務単価モードの変更で、見積金額、原価金額がどのように変わるかシミュレーションを行います。	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
		出力帳票	最低制限価格・低入札調査		最低入札価格や調査基準価格・特別重点価格の確認が行えます。 また、シミュレーション結果を帳票に出力します。	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	一般見積書		複合見積書	提出用・検討用・請求書用で出力が選択できます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
				提出用・検討用・請求書用で出力が選択できます。	○	×	○	×	○	○	×	○	×	一部不可
	代価表一覧		代価表の一覧を出力します。	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×
			代価表	代価表を出力します。 また、一覧形式での出力も行えます。	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
				総括表(グループ)	総括表、設備単位の総括表を出力します。	○	×	○	×	○	×	○	×	○
	総括表(工事別)		設備項目を横軸とした総括表を出力します。見積金額、原価金額別に帳票が出力できます。	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×
	外部読込	材料集計表 ■ 輸入基準書		材料集計表を読み込みます。 材料単価の振替表、五者見積の振替表を出力します。 「CADEWA Real」、「CADEWA Evolutin」の材料集計データを読み込み、見積書を自動作成します。	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×
		CADEWA材料集計データ			○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
CI-NET読込		CI-NET LiteS(CSV形式)データファイルの読込	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×		
CSV読込(※2)		CSV形式ファイルで作成した見積書を見積CRAFTのデータ形式で読み込みます。	×	×	×	×	×	×	×	×	×	別売オプション		
外部書出		CI-NET書出し		CI-NET LiteS(CSV形式)データファイルの書出し	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
	Excel書出し		作成した見積書をExcelファイルに出力します。 帳票設定に従って出力帳票毎にファイルが作成されます。	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
	CSV書出し		作成した見積書をCSV形式ファイルに出力します。 帳票設定に従って出力帳票毎にファイルが作成されます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ツール	物件管理		作成した見積物件の管理を行います。 検索、バックアップ、結合が行えます。	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	テンプレート		帳票用のテンプレート(出力フォーマット)を編集します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実行予算(※2)				作成した見積書を基に実行予算、出来高管理、請求管理、支払管理を行います。	×	×	×	×	×	×	×	×	別売オプション	
メンテナンス	■ 設備項目メンテナンス		■ 設備項目・費用項目	項目名称、単位の変更が行えます。また、表示順の変更も行えます。 新たに項目の追加が行えます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	部材編集	材工別マスタ		品名、形状・寸法、単位は単価、工数、率、コード、規格全て共通の設定となります。また、材工別、材工マスタは一対一となり、材工別で品名、形状・寸法を変更すると、材工マスタも変更となります。新たに部材の追加も行えます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		材工マスタ			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		代価表マスタ		代価表の形式で作成しているマスタの編集を行います。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		Excel読込み		Excelで作成している資材表を必要な部材のみを指定して、読み込みます。	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×
	施工場所・施工方法間複写		工数設定を施工場所、施工方法間で率設定を行って複写します。	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	
	率の一括変更		補給率・撤去率・自動発生部材率を部材グループまたは部材種別グループ単位で一括変更します。	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	
	■ 労務単価メンテナンス		労務種別毎の名称、労務単価、地域、頁の変更を行います。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	モード一括変更		単価モード、工数モード毎に各モード間のコピーを行います。コピーする際に、倍率を設定することができます。	○	×	○	×	○	×	○	×	○	×	×
	■ 単価更新		(一財)経済調査会発行「積算資料」、「建築施工単価」の単価データ、(一財)建設物価調査会発行「建設物価」、「コスト情報」の単価データの更新が行えます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
東京都電設協会 電気工事の積算資料(※3)				(一社)東京都電設協会監修「電気工事の積算資料」に掲載されている材料をデータ化した商品です。	別売オプション	別売オプション	別売オプション	別売オプション	別売オプション	別売オプション	別売オプション	別売オプション	別売オプション	
■ マスタ管理ツール				部材マスタの単価、工数、環境設定をバックアップ・リストアします。	○	○	○	○	×	×	○	×	×	×
■ マスタ自動同期				部材マスタ・その他環境設定を自動同期します。	別売オプション	別売オプション	別売オプション	別売オプション	×	×	×	×	×	×